

パネル縦断図(イメージ図)

- パネルは土地全体を覆うものでなく、ユニット毎に約2.0m程度の隙間を設ける。
- 通常降雨時は、各パネルユニットの直下に流れて地表面(草地)より浸透する。
- 豪雨時は、地表面(草地)を流れ、約50m前後に設置した水路により調整池に導く。

パネル縦断図(イメージ図)

